


NEO TOOLS



PL *MASZYŃKA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH*
SK *REZAČKA KERAMICKÝCH OBKLADOV*

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNEK DO PŁYTEK CERAMICZNYCH 56-003; 56-004; 56-005

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY MASZYNEK DO PŁYTEK CERAMICZNYCH



URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO CIĘCIA DREWNA, METALU, SZKŁA CZY TWORZYW SZTUCZNYCH.

- Urządzenia przeznaczone jest do cięcia płytek (glazury i terrakoty)
- Zachowaj czystość w miejscu pracy
- Umieścić urządzenie na równym, solidnym i stabilnym podłożu
- Regularnie sprawdzaj stan noża tnącego, w przypadku jego uszkodzenia czy zużycia niezwłocznie wymień nóż na nowy
- Należy zapewnić stabilne ułożenie ciętej płytki, tak aby nie dopuścić do jej przesunięcia w trakcie cięcia
- Cięcia można dokonywać wyłącznie gdy palce i dłonie znajdują się poza strefą cięcia oraz przestrzenią amortyzowanej części blatu
- W urządzeniu stosować jedynie oryginalne noże dostarczane przez producenta



Nieuważne cięcie płytek może powodować skaleczenia, zawsze stosuj rękawice i okulary ochronne!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Należy ułożyć płytkę w żadnej pozycji i pod żądanym kontem przy użyciu regulowanych prowadnic urządzenia
- Należy upewnić się, że płytka leży stabilnie na stole maszyny i nie ulegnie przesunięciu w trakcie cięcia
- Cięcia należy dokonać jednostajnym ruchem, przyciskając dźwignię wózka z nożem
- Należy złamać płytkę używając wózka wyposażonego w łamacz płytek poprzez dociśnięcie dźwigni

UWAGA! PŁYTKI NALEŻY ŁAMAĆ NA POČZĄTKU PROWADNICY. ŁAMANIE PŁYTEK W INNYM MIEJSCU GROZI USZKODZENIEM PRZYRZĄDU LUB PŁYTKI.

DANE TECHNICZNE

Urządzenie	56-003	56-004	56-005
Maksymalna długość cięcia	500 mm	600 mm	800 mm

OBJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW



1



2



3

1. Przeczytaj instrukcję Obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.
2. Stosuj rękawice ochronne!
3. Stosuj okulary ochronne!

OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu maszyny należy oczyścić urządzenie. Należy szczególnie zadbać o czystość prowadnic i noża. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki oraz łagodnych detergentów.
- Należy stosować oryginalne części zamienne.

NÁVOD NA OBSLUHU REZAČKA KERAMICKÝCH OBKLADOV 56-003; 56-004; 56-005

UPOZORNENIE: PRED POUŽÍVANÍM NÁSTROJA, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE ĎALŠIE POUŽITIE.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA TÝKAJUCE SA BEZPEČNEJ PRÁCE S REZAČKOU KERAMICKÝCH OBKLADOV



ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REZANIE DREVA, KOVOVÉHO, SKLENENÉHO ALEBO PLASTOVÉHO MATERIÁLU.

- Zariadenie je určené na rezanie obkladačiek (glazúry a terakoty)
- Udržujte čistotu na pracovisku
- Umiestnite prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch
- Pravidelne kontrolujte stav rezného kotúča, v prípade poškodenia alebo opotrebenia vymeňte kotúč za nový
- Zabezpečte stabilné polohovanie rezanej dosky tak, aby sa počas rezania nevyklzla
- Rezy sa môžu robiť len vtedy, keď sú prsty a ruky mimo oblasti rezu a priestoru na tmiacu časť stolovej dosky
- Používajte iba originálne nože dodávané výrobcom



Neopatrné rezanie obkladačiek môže spôsobiť škody, vždy používajte rukavice a ochranné okuliare!

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Umiestnite dosku do požadovanej polohy a pod požadovaným uhlom pomocou nastaviteľných vodičiek zariadenia
- Uistite sa, že doska pevne drží na stole a počas rezania sa nehýbe
- Rezy by mali byť vykonávané jedným pohybom stlačením páky vodiidla s nožom
- Stlačením páčky rozlozíte dosku pomocou vodiidla vybaveného lámačom dlaždíc

POZOR! DLAŽDICE BY SA MALI ROZBIŤ NA ZAČIATKU SPRIEVODCU. ROZBITÍM DLAŽDÍC NA INOM MIESTE MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU ZARIADENIA ALEBO DOSKY.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zariadenie	56-003	56-004	56-005
Maximálna dĺžka rezu	500 mm	600 mm	800 mm

VYSVETLENIE APLIKOVANÝCH OBRÁZKOV



1



2



3

1. Prečítajte si návod na obsluhu, postupujte podľa upozornení a bezpečnostných podmienok, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
2. Používajte ochranné rukavice!
3. Používajte ochranné okuliare!

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- Po každom použití očistite zariadenie. Osobitnú pozornosť treba venovať zabezpečeniu čistoty vodičiacich líšt a nožov. Na čistenie používajte navlhčenú handričku a jemné čistiace prostriedky.
- Používajte originálne náhradné diely.

